

# SENSORI DI VELOCITÀ

- BRS** = per ruote dentate, con una uscita, montaggio allineato
- BRUS** = per ruote dentate, con una uscita, montaggio non allineato
- BRDS** = per ruote dentate, con doppia uscita A+B, montaggio allineato
- DSD** = con controllo integrato in c.c.
- ASD** = con controllo integrato in c.a.

Diametro

- X** = sensore con corpo in acciaio inox

<b>BRS</b>	<b>18</b>	<b>X/</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>KJ</b>	<b>-5</b>
------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

- 3** = con connettore M12 x 1
- 6** = tipo standard con uscita a cavo
- \*** = connettore maschio cablato su sensore (v. pag. H-1)

- 0** = 1 uscita
- 2** = 2 uscite A+B

- 8** = NPN
- 9** = PNP

- J** = grado di protezione IP68
- K** = uscita protetta contro il corto circuito ed il sovraccarico
- T** = versione per alta temperatura
- S** = visualizzazione a LED

Lunghezza cavo fuori standard