



Merkmale

Klemmverschraubung zum Anpassen der Meßstab-Länge an die Tankhöhe.

Mit der Klemmverschraubung und einem zusätzlichen Adapterflansch kann das BTL unproblematisch in jeden Behälter eingebaut und den unterschiedlichen Höhen angepaßt werden.

Das Einschraubgewinde muß zur sicheren Trennung von Zone 0 zu Zone 1 DIN EN50018 entsprechen.