

LIMITI DI ERRORE PER I TRASFORMATORI DI TENSIONE DI MISURA - *Error limits for measuring voltage transformers*

Classe <i>Class</i>	Errore di rapporto <i>Ratio error</i>	Errore d'angolo <i>Phase error</i>	
		Minuti - <i>Minutes</i>	Centiradiani - <i>Centiradians</i>
0,5	± 0,5%	± 20	± 0,6
1,0	± 1%	± 40	± 1,2
3,0	± 3%	-	-

LIMITI DI ERRORE PER I TRASFORMATORI DI TENSIONE DI PRECISIONE - *Error limits for high accuracy voltage transformers*

Classe <i>Class</i>	Errore di rapporto <i>Ratio error</i>	Errore d'angolo <i>Phase error</i>	
		Minuti - <i>Minutes</i>	Centiradiani - <i>Centiradians</i>
0,1	± 0,1%	± 5	± 0,15
0,2	± 0,2%	± 10	± 0,3

LIMITI DI ERRORE PER I TRASFORMATORI DI TENSIONE DI PROTEZIONE - *Error limits for protection voltage transformers*

Classe <i>Class</i>	Errore di rapporto <i>Ratio error</i>	Errore d'angolo <i>Phase error</i>	
		Minuti - <i>Minutes</i>	Centiradiani - <i>Centiradians</i>
3P	± 3%	± 120	± 3,5
6P	± 6%	± 240	± 7,0