

AMPLIFICATORI PER SENSORI

OP = uscite statiche optoisolate
TOP = uscita statica optoisolata e temporizzata
RL = uscite a relè
TRL = uscita a relè temporizzata

24 = tensione di alimentazione 24 Vcc o c.a.
1122 = tensione di alimentazione 85 ÷ 260 Vca

AM	OP	24	/	2
-----------	-----------	-----------	----------	----------

n° canali