

burkert

Fluid Control Systems

Mehrfachblöcke / Block Assemblies / Blocs multiples


Type 6516, Type 6517

Modulare pneumatische Grundschiene /

Modular Pneumatic Basic Rail /

Profil pneumatique modulaire

Type MP07



Betriebsanleitung / Operating Instructions / Instructions de service



Sie

- haben technische Fragen oder Probleme
- wollen mehr wissen über die Produkte und Produktpalette der Fa. Bürkert
- haben Anregungen zu dieser Betriebsanleitung

Wir

- sind unter den auf der Rückseite genannten Adressen und Telefonnummern für Sie zu erreichen

You

- have technical questions or problems
- want to know more about these products and about the Bürkert product range
- have comments regarding these operating instructions

We

- are available to help you at the addresses and telephone numbers listed at the backside of the cover

Vous

- avez des questions techniques ou des problèmes
- voulez en savoir davantage sur les produits et la gamme des produits de la maison Bürkert
- avez des suggestions concernant ces instructions de service

Nous

- sommes à votre disposition aux adresses et numéros de téléphone de la couverture




Bild 1: Beispiel eines Mehrfachblocks
Figure 1: Example of a block assembly
Figure 1: Example d'un bloc multiple

Mehrfachblöcke Typ 6516, Typ 6517 und modulare pneumatische Grundschiene Typ MP07

Inhalt:

1	ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE	2
2	DARSTELLUNGSMITTEL	2
3	ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	3
3.1	Ventilaufbau	3
3.2	Wirkungsweisen der Ventile Typ 6516 / 6517	3
3.3	Medien	4
3.4	Elektrischer Anschluß	4
4	MONTAGE, INBETRIEBNAHME UND WARTUNG	5
4.1	Aufbau von Mehrfachblöcken mit der modularen Grundschiene MP07	5
4.2	Demontage der Module	6
4.3	Weitere Einsatzmöglichkeiten der Anschlußmodule - rechts -	6
4.4	Befestigung des Ventilblocks	6
4.4.1	<i>Normschiene</i>	6
4.4.2	<i>Wandmontage</i>	7
4.5	Befestigung von Einzelventilen	7
4.5.1	<i>Steckanschlüsse</i>	7
4.5.2	<i>Demontage der Steckanschlüsse</i>	8
4.6	Maßnahmen vor der Inbetriebnahme	8
4.7	Störungen	9
5	NOTIZEN	10



1 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



Beachten Sie die Hinweise dieser Betriebsanleitung sowie die Einsatzbedingungen und zulässigen Daten gemäß Datenblatt Typ 6516 bzw. 6517, damit das Gerät einwandfrei funktioniert und lange einsatzfähig bleibt:

- halten Sie sich bei der Einsatzplanung und dem Betrieb des Gerätes an die allgemeinen Regeln der Technik;
- beachten Sie, daß in Systemen, die unter Druck stehen, Leitungen und Ventile nicht gelöst werden dürfen;
- beachten Sie die geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte während des Betriebs, der Wartung und der Reparatur des Gerätes; schalten Sie vor Eingriffen in das System in jedem Fall die Spannung ab;
- treffen Sie geeignete Maßnahmen, um unbeabsichtigtes Betätigen oder unzulässige Beeinträchtigung auszuschließen;
- bei Nichtbeachtung dieser Hinweise entfällt jegliche Haftung unsererseits, ebenso erlischt die Garantie auf Geräte u. Zubehörteile.



HINWEIS

Zulassungen wie Ex, UL, UR, CSA, DVGW usw. werden auf dem Typenschild oder durch einen besonderen Aufkleber gekennzeichnet

2 DARSTELLUNGSMITTEL

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Darstellungsmittel verwendet:



markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausführen müssen



ACHTUNG!

kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Ihre Gesundheit oder die Funktionsfähigkeit des Gerätes gefährdet ist.



HINWEIS

kennzeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tips und Empfehlungen

3 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

3.1 Ventil Aufbau

- 3/2-Wege-Vorsteuerventil mit unterschiedlichen elektrischen Anschlußvarianten
- Ventilgehäuse mit Membran und Sitzdichtungen (3/2 und 5/2) bzw. Schieber (5/3)
- Arbeitsanschlüsse 2 (B) / 4 (A) sowie Versorgungs- und Entlüftungsanschluß 1 (P) / 3 (R) / 5 (S) mit G1/4-Innengewinde
- wahlweise Steckanschluß für Schlauchaußendurchmesser 8 mm bei den Arbeitsanschlüssen
- die Ventile können auf den modularen pneumatischen Grundschielen Typ MP07 zu Ventilblöcken montiert werden
- beliebige Einbaulage, vorzugsweise mit Magnetsystem oben



HINWEIS


Steckanschlüsse gelten nur für die Arbeitsanschlüsse 2 (B) und 4 (A).

Die Ventile arbeiten wartungsfrei.

3.2 Wirkungsweisen der Ventile Typ 6516 / 6517


3/2-Wege-Ventil:

in Ruhestellung Druckanschluß 1 gesperrt, Ausgang 2 entlüftet



3/2-Wege-Ventil für Vakuum, mit Steuerhilfsluft:

in Ruhestellung Druckanschluß 1 gesperrt, Ausgang 2 entlüftet




ACHTUNG!

Der Vakuumerzeuger muß an Anschluß 1 angeschlossen werden!


3/2-Wege-Ventil:

in Ruhestellung Druckanschluß 1 mit Ausgang 2 verbunden




5/2-Wege-Ventil:

in Ruhestellung Druckanschluß 1 mit Ausgang 2 verbunden, Ausgang 4 entlüftet



5/2-Wege-Ventil:


Impulsausführung





5/3-Wege-Ventil:


in Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt



5/3-Wege-Ventil:

in Mittelstellung Ausgänge 2 und 4 entlüftet,

Druckanschluß 1 gesperrt



3.3 Medien

- gefilterte Druckluft (Partikelgröße max. 10 µm), vorzugsweise ungeölt
- Betrieb mit geölter Luft ist möglich
- Dichtwerkstoffe: PB = Polyurethan für 3/2- und 5/2-Ventile
BB = Perburan für 5/2-Impuls- und 5/3-Ventile
- zulässige Temperatur: Medium: max. +50° C
Umgebung: max. +55° C
- Betriebsdruckbereich: 2 - 8 bar



HINWEIS

Der Steuerdruck bei pneumatischer Ansteuerung ist abhängig vom Druck des Durchflußmediums; er darf maximal 8 bar betragen!



ACHTUNG!

Beachten Sie den zulässigen Druckbereich auf dem Typenschild!

Druckdifferenz zwischen Anschluß 1 und 3/5 $\geq$ 2 bar

3.4 Elektrischer Anschluß

- entnehmen Sie Spannung, elektrische Leistung und Stromart dem Typenschild!
- Spannungstoleranz: $\pm 10\%$
- elektrischer Anschluß: Gerätesteckdose Typ 2506 an den Anschlußsteckerfahnen der Spule (Drehmoment zur Befestigung: 1 Nm)
- Schutzart IP65 (nur in Verbindung mit der Gerätesteckdose Typ 2506)
- die Gerätesteckdose ist zur Wahl der Kabelganges um 180° versetzt montierbar
- weitere elektrische Anschlußmöglichkeiten siehe Typ 6106 bzw. 8640



ACHTUNG!

Achten Sie beim Verschrauben der Gerätesteckdose mit der Spule auf einwandfreien Sitz der Flachdichtung!

4 MONTAGE, INBETRIEBNAHME UND WARTUNG

- Eingriffe dürfen nur durch Fachpersonal und mit geeignetem Werkzeug erfolgen!
- Schalten Sie vor Eingriffen in das System in jedem Fall die Spannung ab!
- Säubern Sie vor Montage des Ventils die Rohrleitungen!
- Schalten Sie gegebenenfalls zum Schutz vor Störungen einen Schmutzfänger vor.
- Verwenden Sie die Spule in keinem Fall als Hebel, wenn Sie die Anschlüsse einschrauben!
- Achten Sie auf Übereinstimmung der Betriebsbedingungen mit den Leistungsdaten des Gerätes!
- Vermeiden Sie Staudrücke in den Abluftkanälen durch großvolumige Schalldämpfer!



ACHTUNG!

In Systemen, die unter Druck stehen, dürfen Leitungen oder Ventile nicht gelöst werden!

Beachten Sie die Druckanzeige am rechten Anschlußmodul!

- **Druckanzeige mit Anzeigestift am Anschlußmodul - rechts - (Bild 1)**
 - Anzeigestift läßt sich eindrücken: Druck im Ventilblock < 1 bar
 - Anzeigestift läßt sich nicht eindrücken: Ventilblock ist druckbeaufschlagt
 - Anzeigestift federt zurück: Ventilblock ist druckbeaufschlagt
(entlüften Sie das System, bevor Sie Leitungen oder Geräte demontieren)

4.1 Aufbau von Mehrfachblöcken mit der modularen pneumatischen Grundschiene MP07

Sie erhalten durch die Kombination von 2fach- und 3fach- Grundmodulen beliebig große Ventilblöcke.



HINWEIS

Beginnen Sie den Aufbau zweckmäßig mit dem Anschlußmodul - links - (Bild 1).

- Kontrollieren Sie die Module auf vollständige Bestückung mit O-Ringen!
- Ölen oder fetten Sie die aufgezogenen O-Ringe vor dem Rasten leicht ein.
- Rasten Sie die Haken des anzubauenden Moduls in die Rastnuten des vorgehenden Moduls ein, achten Sie dabei auf exakten Sitz der O-Ringe.
- Drücken Sie die Module bis zum Einrasten beider Haken zusammen.
- Achten Sie auf exakten Sitz der Profildichtungen auf dem Grundmodul!



ACHTUNG!

Gequetschte O-Ringe und Profildichtungen haben Undichtheit des Blocks zur Folge!



- Befestigen Sie die Ventile mit je 2 M4-Schrauben auf dem Grundmodul (Anzugsmoment max. 1,5 Nm).
- Montieren Sie den kompletten Ventilblock auf der Wand oder auf der Normschiene.
- Schließen Sie Versorgungs- und Arbeitsleitungen an.
- Stellen Sie die elektrischen Anschlüsse zu den Vorsteuerventilen her; beachten Sie dabei die Werte auf dem Typenschild!

4.2 Demontage der Module

- Rasten Sie den oberen Rasthaken mittels Schraubendreher an der stirnseitigen Demontagenut aus.
- Nehmen Sie den Teilblock / das Modul seitlich ab.

4.3 Weitere Einsatzmöglichkeiten der Anschlußmodule - rechts -

- als **Teilermodule** bei besonderen Anwendungsfällen zum Aufbau von mehreren Betriebs-Druckstufen in einem Block;
- zusätzliche Einspeisung bei größeren Ventilblöcken.



HINWEIS

Durchstoßen Sie bei Bedarf die seitlichen Sollbruchstellen der Anschlüsse 1, 3 und 5 und die der oberen Vorsteuerentlüftung.

4.4 Befestigung des Ventilblocks

4.4.1 Normschiene

- Normschiene 35 x 15 DIN 50022 (Standard)
- Normschiene 75 x 25 DIN 50023



HINWEIS

Setzen Sie bei Verwendung der Normschiene 75 x 25 DIN 50023 die vormontierten Schrauben mit Klemmstücken und Federn entsprechend um.

Montage

- Hängen Sie den Ventilblock mit der oberen Nut in die Normschiene ein.
- Rasten Sie die unteren Klemmstücke in die Normschiene ein.
- Ziehen Sie die Schrauben an den Klemmstücken fest.

Demontage

- Lösen Sie die Klemmschrauben (ca. 4 Umdrehungen).
- Entnehmen Sie den Block nach oben von der Normschiene.

4.4.2 Wandmontage

→ Befestigen Sie den Ventilblock mit M5-Schrauben direkt an der Wand.




Bild 2: Befestigung des Ventilblocks

4.5 Befestigung von Einzelventilen (Bild 3)

→ Befestigen Sie das Einzelventil mit M4-Schrauben direkt an der Wand.



ACHTUNG!

Verspannen Sie das Ventilgehäuse beim Einbau nicht!

4.5.1 Steckanschlüsse




HINWEIS

Für die Steckanschlüsse müssen die Schlauchleitungen folgende Anforderungen erfüllen:

- Mindesthärte von 40 Shore D (nach DIN 53505 bzw. ISO 868);
- Außendurchmesser entsprechend DIN 73378 (max. zul. Abweichung $\pm 0,1$ mm vom Nennmaß);
- gratfrei, rechtwinklig abgeschnitten und am Außendurchmesser unbeschädigt;
- die Schlauchleitungen sind bis zum Anschlag in die Steckanschlüsse einzudrücken.

4.5.2 Demontage der Steckanschlüsse

→ Drücken Sie zum Lösen der Leitungen den Druckring ein und ziehen Sie die Schlauchleitung heraus.



*Bild 3: Befestigung des Einzelventils
Handbetätigung
Pneumatische Stellungsanzeige*

4.6 Maßnahmen vor der Inbetriebnahme

- Überprüfen Sie Anschlüsse, Spannung und Betriebsdruck!
- Beachten Sie, daß max. Betriebsdaten (siehe Typenschild) nicht überschritten werden!
- Überprüfen Sie die vorschriftsmäßige Belegung der Anschlüsse 1 und 3 bzw. 5, diese dürfen auf keinen Fall vertauscht werden!
- Entriegeln Sie bei elektrischem Betrieb die Handbetätigung!

4.7 Störungen

Störung	mögliche Ursache	Behebung
Ventile schalten nicht:	keine oder nicht ausreichende Betriebsspannung; Handbetätigung nicht in neutraler Stellung; Druckversorgung nicht ausreichend oder nicht vorhanden.	→ Überprüfen Sie den elektrischen Anschluß. → Stellen Sie die Betriebsspannung laut Typenschild sicher. → Bringen Sie die Handbetätigung in Null-Stellung. → Führen Sie die Druckversorgung möglichst großvolumig aus (auch bei vorgeschalteten Geräten wie Druckreglern, Wartungseinheiten, Absperrventilen usw.). Mindestbetriebsdruck ≥ 2 bar
Ventile schalten verzögert oder blasen an den Entlüftungsanschlüssen ab:	Druckversorgung nicht ausreichend oder nicht vorhanden; keine ausreichende Entlüftung der Abluftkanäle durch zu kleine oder verschmutzte Geräuschkämpfer (Rückdrücke); Verunreinigungen bzw. Fremdkörper im Vorsteuer- oder Hauptventil.	→ Führen Sie die Druckversorgung möglichst großvolumig aus (auch bei vorgeschalteten Geräten wie Druckreglern, Wartungseinheiten, Absperrventilen usw.). Mindestbetriebsdruck ≥ 2 bar → Verwenden Sie entsprechend groß dimensionierte Geräuschkämpfer bzw. Expansionsgefäße. → Reinigen Sie verschmutzte Geräuschkämpfer. → Beaufschlagen Sie die Abluftkanäle mit impulsartigem Druck, um die Verunreinigungen auszublasen; bauen Sie ein neues Vorsteuer- bzw. Hauptventil ein, wenn diese Maßnahme keinen Erfolg bringt.
undichte Ventilblöcke:	fehlende oder gequetschte O-Ringe zwischen den Modulen; fehlende oder falsch positionierte Profildichtungen zwischen Ventil und Grundplatte.	→ Ermitteln Sie die Leckstelle oder fehlende Dichtungen. → Setzen Sie fehlende Dichtungen ein oder erneuern Sie beschädigte Dichtungen.



Block Assemblies Type 6516, 6517 and Modular Pneumatic Basic Rail Type MP07

Contents:

1	GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS	12
2	SYMBOLS USED	12
3	GENERAL DESCRIPTION	13
3.1	Valve Construction	13
3.2	Valve operations of the Type 6516 / 6517	13
3.3	Media	14
3.4	Electrical connections	14
4	INSTALLATION, INITIALISATION AND SERVICE	15
4.1	Setting up block assemblies using the modular pneumatic rail type MP07	15
4.2	Dismantling the module	16
4.3	Other possible uses of the connecting module, - right-hand -	16
4.4	Mounting the valve block	16
4.4.1	<i>Standard rails</i>	16
4.4.2	<i>Wall mounting</i>	17
4.5	Mounting single valves	17
4.5.1	<i>Plug-in connections</i>	17
4.5.2	<i>Dismantling the plug-in connections</i>	18
4.6	Measures to be taken before putting into service	18
4.7	Faults	19
5	NOTES	20



1 GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS



To ensure that the device will function correctly, and have a long service life, please comply with the information in these Operating Instructions, as well as with the application conditions and additional data given in the Type 6516 and 6517 data sheets:

- When planning the application of the device, and during its operation, observe the general technical rules!
- Observe the relevant accident prevention and safety regulations applicable for electrical equipment throughout the operation, maintenance and repair of the device; always switch off the voltage supply before working on the system!
- Note that lines and valves must not be unscrewed from systems that are under pressure!
- Take suitable measures to prevent unintentional operation or impermissible impairment!
- If these instructions are ignored, no liability will be accepted from our side, and the guarantee on the device and on accessories will become invalid!



NOTE

Approvals such as Ex, UL, UR, CSA, DVGW etc., will be indicated on the rating plate, or by a special label.

2 SYMBOLS USED

In these Operating Instructions, the following symbols are used:

→ indicates a working step that you will have to carry out



ATTENTION!

indicates information which must be followed. Failure to do this could endanger your health or the functionality of the device



NOTE

indicates important additional information, tips and recommendations

3 GENERAL DESCRIPTION

3.1 Valve Construction

- 3/2 way pilot valve with various electrical connection possibilities
- valve body with diaphragm and seat seals (3/2 and 5/2), or with gate valve (5/3)
- 2(B) / 4 (A) service ports plus supply and venting ports 1 (P) / 3 (R) / 5 (S) with internal G 1/4 thread
- as option, plug-in connectors for external 8 mm hose diameters for the service ports
- the valves can be mounted on the modular pneumatic basic rail Type MP07
- can be mounted in any position, preferably with the magnetic system at the top



NOTE


Plug-in connections only for the service ports 2 (B) and 4 (A).

The valves require no maintenance.

3.2 Valve operations of the Type 6516 / 6517


3/2 way valve:

In de-energised position, Pressure Inlet 1 closed,
Outlet Port 2 exhausted



3/2 way valve for vacuum, with auxiliary pilot air:

In de-energised position, Pressure Inlet 1 closed,
Outlet Port 2 exhausted




ATTENTION!

The vacuum generator must be connected to port 1!


3/2 way valve:

In de-energised position, Pressure Inlet 1 connected
to Outlet Port 2




5/2 way valve:

In de-energised position, Pressure Inlet 1 connected
to Outlet Port 2, Outlet Port 4 exhausted.



5/2 way valve:


Impulse drive model





5/3 way valve:


in middle position, all outlet ports closed



5/3 way valve:

in middle position, Outlet Ports 2 and 4 vented,

Pressure Inlet 1 closed



3.3 Media

- filtered compressed air (max. particle size 10 μm), preferably non-oiled
- operation is possible with oiled air
- seal materials: BP = Perbunam and polyurethane for 3/2 and 5/2 valves
BB = Perbunam and POM for 5/2 pulse and 5/3 valves
- permissible medium temperature: max. +50° C
- permissible ambient temperature: max. +55° C
- operational pressure range: 2 - 8 bar



NOTE

The pilot pressure of the pneumatic controller is dependent on the pressure of the flow of medium:
it must not exceed a maximum of 8 bar!



ATTENTION!

Observe the permissible pressure range given on the rating plate!

Pressure difference between Ports 1 and 3/5 $\geq$ 2 bar

3.4 Electrical connections

- read the voltage, electrical power, type of protection and current from the rating plate!
- voltage tolerance $\pm 10\%$
- electrical connection: Instrument socket type 2506 to the tag connection on the coil (tightening torque: 1 Nm)
- protection level IP 65 (only in combination with appliance socket type 2506)
- to match the cable run, the instrument socket can be mounted rotated by 180°
- refer to types 6106 or 8640 for other connection possibilities



ATTENTION!

When screwing down the instrument socket onto the coil, ensure that the flat seal is well seated!

4 INSTALLATION, INITIALISATION AND SERVICE

- Work on the valve should only be carried out by specialist staff and with the correct tools!
- Before working on the system, always turn off the supply voltage!
- Clean the piping system before installing the valve!
- Where necessary, connect a strainer upstream to protect against faults.
- When tightening the connections, never use the coil as a lever!
- Ensure that the operational conditions agree with the performance data of the unit!
- Avoid back-pressures in the exhaust channels by the use of large-volume silencers!



ATTENTION!

Lines or valves must never be loosened while the system is under pressure!

Observe the pressure indicator on the right-hand connecting module!

english

• Pressure indicator with indicating pin on the connecting module - right - (Fig. 1)

- Indicating pin can be pressed in: pressure in valve block < 1 bar
- Indicating pin cannot be pressed in: there is pressure in the valve block
- Indicating pin springs back: there is pressure in the valve block
(vent the system before dismantling lines or devices)

4.1 Setting up block assemblies using the modular pneumatic rail MP07

With combination of two-way and three-way base modules, you can assemble valve blocks of any size.



NOTE

It is advisable to start the assembly with the left-most connector module. (Fig. 1).

- Check that each module is completely pre-fitted with O-rings!
- Before locking together, lightly grease or oil the fitted O-rings.
- Insert the hooks of the module being added into the slot on the previous module, ensuring that the O-rings are correctly seated!
- Press the modules together until both hooks latch.
- Ensure that the profile gaskets are correctly seated on the base module!



ATTENTION!

Squashed O-rings and profile gaskets cause leakages in the block!



- Secure the valves to the base module using 2 M4 screws each.
(Tightening torque max. 1.5 Nm).
- Mount the complete valve block onto the wall or the standard rail.
- Connect the supply and working lines.
- Make the electrical connections to the pilot valves: in doing this, observe the values given on the rating plate!

4.2 Dismantling the module

- Unlatch both locking hooks by using a screwdriver on the end dismantling-grooves.
- Remove the block part / module sideways.

4.3 Other possible uses of the connecting module, - right-hand -

- As a **separation module** for special applications when building up several pressure levels in a single block
- Additional supply lines for larger valve blocks

**NOTE**

Where necessary, break out the rated break-points of Ports 1, 3 and 5 on the side and the upper pilot valve vents.

4.4 Mounting the valve block

4.4.1 Standard rails

- Standard rail 35 x 15 DIN 50022 (Standard)
- Standard rail 75 x 25 DIN 50023

**NOTE**

When using the 75 x 25 DIN 50023 standard rail, change over the pre-assembled screws with clamps and springs as necessary.

Installation

- Hang the valve block onto the upper groove of the standard rail.
- Latch the lower clamp into the standard rail.
- Firmly tighten the screws on the clamp.

Dismounting

- Loosen the clamping screws (by about 4 revolutions).
- Remove the block upwards from the standard rail.

4.4.2 Wall mounting

→ Fix the module system directly to the wall using M5 screws.




Figure 2: Mounting the valve block

4.5 Mounting single valves (Fig. 3)

→ Fix the single valve directly to the wall using M4 screws.



ATTENTION!

When mounting, do not distort the valve body!

4.5.1 Plug-in connections



NOTE

For plug-in connections, the hose lines must meet the following requirements:

- Minimum rigidity of 40 Shore D (to DIN 53505 or ISO 868);
- External diameter corresponding to DIN 73378 (max. permissible deviation ± 0.1 mm from nominal dimension);
- Without burr, cut at right-angles and with undamaged circumference;
- The hose lines must be pushed into the plug-in connectors up to the stop.



4.5.2 Dismantling the plug-in connections

→ To release the line, press in the pressure ring and pull out the hose line.




Figure 3: Mounting single valve
Manual override
Pneumatic position indicator

4.6 Measures to be taken before putting into service

- Check all connections, voltages and the operational pressure!
- Ensure that the max. operational conditions (see rating plate) will not be exceeded!
- Check that Ports 1, 3 and 5 are correctly connected according to the regulations. These connections must not be interchanged for any reason!
- When operating electrically, unlock the manual override!



4.7 Faults

Fault	Possible cause	Correction
Valve does not switch:	Operational voltage too low or not present; Manual override not in neutral position; Compressed air supply not available or insufficient.	→ Check the electrical supply connections. → Ensure that the electrical power supply is the same as that specified on the rating plate. → Set the manual override to the zero position. → Carry out the dimensioning of the compressed air connection with volumes as large as possible (including that of upstream pressure regulators, service units, cut-off valves etc.) Minimum operational pressure ≥ 2 bar
Valves switch with a delay, or exhaust through the venting ports:	Compressed air supply not available or insufficient; Insufficient venting of the exhaust channels due to silencers that are too small or are soiled (back-pressure); Impurities or foreign matter in the pilot valve or main valve.	→ Carry out the dimensioning of the compressed air connection with volumes as large as possible (including that of upstream pressure regulators, service units, cut-off valves etc.) Minimum operational pressure ≥ 2 bar → Use silencers or expansion channels with sufficient dimensions. → Clean soiled silencers. → Blast through the exhaust channels with pulsed compressed air, to blow out impurities. Install a new pilot or main valve if these measures bring no improvement.
Leaking valve block:	O-rings between the modules missing or damaged; Missing or incorrectly positioned profile gaskets between the valve and the baseplate.	→ Check for leaks and for missing seals. → Install the missing seals and replace damaged seals.



**Blocs multiples
type 6516, 6517
et
profil pneumatique modulaire
type MP07**

TABLE DES MATIERES:

1	INDICATIONS GENERALES DE SECURITE	22
2	MODES DE REPRÉSENTATION	22
3	DESCRIPTION GENERALE	23
3.1	Construction de la vanne	23
3.2	Fonctionnement des vannes du type 6516, 6517	23
3.3	Fluides	24
3.4	Raccordement électrique	24
4	MONTAGE, MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN	25
4.1	Montage de blocs multiples avec le profil modulaire pneumatique type MP07	25
4.2	Démontage des modules	26
4.3	Autres possibilités d'application du module de raccordement - à droite -	26
4.4	Fixation du bloc de vannes	26
4.4.1	<i>Profil normalisé</i>	26
4.4.2	<i>Montage mural</i>	27
4.5	Fixation des vannes seules	27
4.5.1	<i>Raccords à fiches</i>	27
4.5.2	<i>Démontage des raccords à fiches</i>	28
4.6	Précautions à prendre avant la mise en service	28
4.7	Dérangements	29
5	NOTES	30



1 INDICATIONS GENERALES DE SECURITE



Observez les indications de ces instructions de service ainsi que les conditions d'utilisation et les caractéristiques admissibles selon la fiche technique du type 6516 / 6517, afin que l'appareil fonctionne parfaitement et reste longtemps en état de fonctionnement:

- respectez lors du projet d'utilisation et de l'exploitation de l'appareil les règles générales reconnues de la technique;
- observez les dispositions en vigueur sur la prévention des accidents et la sécurité pour les appareils électriques, pendant l'exploitation, l'entretien et la réparation de l'appareil; déclenchez dans tous les cas la tension électrique avant toute intervention dans le système!
- prenez les mesures appropriées afin d'exclure un actionnement involontaire ou un préjudice inadmissible;
- observer que les conduites et les vannes des systèmes se trouvant sous pression ne doivent pas être démontées;
- en cas d'inobservation de cette indication, toute responsabilité de notre part sera exclue, de même la garantie sur l'appareil et les accessoires sera supprimée.



REMARQUE

Des homologations telles que Ex, UL, UR, CSA, DVGW, etc. sont indiquées sur la plaquette signalétique ou sur une étiquette collante spéciale.

2 MODES DE REPRÉSENTATION

On utilise dans ces instructions de service les modes de représentation suivants:

→ marque une phase de travail que vous devez exécuter



ATTENTION!

caractérise des indications dont l'observation peut mettre en danger votre santé ou la fonctionnalité de l'appareil



REMARQUE

caractérise des indications supplémentaires, des conseils et des recommandations

3 DESCRIPTION GENERALE

3.1 Construction de la vanne

- Vanne pilote à 3/2 voies, avec différentes variantes de raccordement électrique
- Corps de vanne avec membrane et joints du siège (3/2 et 5/2), resp. avec tiroir (5/3)
- Raccords de travail 2 (B) / 4 (A) ainsi que raccords d'alimentation et de purge d'air 1 (P) / 3 (S) / 5 (R) au choix avec taraudage intérieur G 1/4
- Au choix raccord à fiche pour diamètre de tuyau souple de 8 mm pour les raccords de travail
- Les vannes peuvent être montées sur les profils pneumatiques modulaires MP07
- Position de montage quelconque, de préférence avec système magnétique en haut




REMARQUE

Les raccords à fiche ne s'appliquent qu'aux raccords de travail 2 (B) et 4 (A).
Les vannes travaillent sans entretien.

3.2 Fonctionnement des vannes du type 6516 / 6517


Vanne à 3/2 voies:

en position de repos, raccord de pression 1 bloqué,
sortie 2 à l'air libre



Vanne à 3/2 voies pour vide, avec air auxiliaire de commande:

en position de repos, raccord de pression 1 bloqué,
sortie 2 à l'air libre




ATTENTION!

La source de vide doit être reliée au raccordement 1!


Vanne à 3/2 voies:

en position de repos, raccord de pression 1 relié à
la sortie 2




Vanne à 5/2 voies:

en position de repos, raccord de pression 1 relié à la sortie 2,
sortie 4 à l'air libre



Vanne à 5/2 voies:


Exécution à impulsion





Vanne à 5/3 voies


tous les raccordements bloqués en position médiane



Vanne à 5/3 voies

en position médiane, sorties 2 et 4 à l'air libre;

raccord de pression 1 bloqué



3.3 Fluides

- Air comprimé filtré (grandeur max. des particules 10 µm), de préférence sans huile
- le fonctionnement avec de l'air huilé est possible; gaz neutres
- Matière du joint: PB = Perbunan et polyuréthane pour vannes 3/2 et 5/2
BB = Perbunan et POM pour vannes 5/2 à impulsion et 5/3
- Température admissible du fluide: max. +50° C
- Température ambiante admissible: max. +55° C
- Domaine de pression de service: 2 - 8 bars



REMARQUE

La pression de commande en pilotage pneumatique dépend de la pression du fluide traversant; elle doit se monter au maximum à 8 bars!



ATTENTION!

Observez le domaine de pression admissible sur la plaquette signalétique!

Différence de pression entre raccords 1 et 3/5 $\geq$ 2 bars

3.4 Raccordement électrique

- Lisez sur la plaquette signalétique la tension, la puissance électrique, le genre de protection et de courant!
- Tolérance de tension $\pm 10\%$
- Raccordement électrique: prise d'appareil type 2506 sur les fiches de raccordement de la bobine (couple de serrage de la fixation: 1 Nm)
- Mode de protection IP 65 (seulement en relation avec la prise d'appareil type 2506)
- La prise d'appareil peut être montée inversée de 180° pour le choix du passage du câble
- Autres possibilités de raccordement électrique, voir type 6106, resp. 8640



ATTENTION!

Veiller en vissant la prise d'appareil avec la bobine à une application parfaite du joint plat!

4 MONTAGE, MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN

- Des interventions ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié équipé de l'outillage approprié!
- Déclencher dans tous les cas la tension avant toute intervention sur le système!
- Nettoyer les conduites avant le montage de la vanne!
- Monter éventuellement un filtre en amont pour prévenir des dérangements.
- N'utiliser en aucun cas la bobine comme levier lors du vissage des raccords!
- Veiller à la concordance des conditions d'exploitation avec les caractéristiques de débit de l'appareil!
- Eviter les accumulations de pression dans les canaux d'échappement d'air en employant des silencieux de grand volume!



ATTENTION!

Ne pas démonter des conduites ou des vannes dans des systèmes se trouvant sous pression!
Observer l'indication de pression sur le module de raccordement de droite!

- Indication de pression avec tige indicatrice sur le module de raccordement - à droite - (figure 1)
 - La tige indicatrice se laisse enfoncer: pression dans le bloc de vanne < 1 bar
 - La tige indicatrice ne se laisse pas enfoncer: le bloc de vanne est sous pression
 - La tige indicatrice fait ressort: le bloc de vanne est sous pression
(purger le système avant de démonter les conduites ou appareils)

4.1 Montage de blocs multiples avec le profil modulaire pneumatique type MP07

On obtient en combinant des modules de base doubles ou triples des blocs de vannes de dimensions illimitées.



REMARQUE

Commencer de préférence le montage par le module de raccordement - à gauche - (figure 1).

- Contrôler si les modules sont équipés complètement avec les joints toriques!
- Huiler ou graisser légèrement les joints toriques posés avant d'emboîter.
- Introduire les crochets du module à ajouter dans les rainures du module précédent, en veillant alors à la tenue exacte des joints toriques!
- Presser le module jusqu'à l'emboîtement des deux crochets.
- Veiller à la tenue exacte des joints du profil sur le module de base!



ATTENTION!

Les joint toriques et les joints du profil écrasés ont pour conséquence des fuites dans le bloc!



- Fixer les vannes sur le module de base avec 2 vis M4 pour chacune (couple de serrage max. 1,5 Nm).
- Monter le bloc de vannes complet sur la paroi ou le profil normalisé.
- Raccorder les conduites d'alimentation et de travail.
- Etablir les raccordements électriques aux vannes pilotes, en observant les valeurs sur la plaquette signalétique!

4.2 Démontage des modules

- Décrocher avec un tournevis les deux crochets d'emboîtement sur la rainure frontale de démontage.
- Extraire latéralement le bloc partiel / le module.

4.3 Autres possibilités d'application du module de raccordement - à droite -

- En tant que **module diviseur** pour des cas particuliers d'application, pour la réalisation de plusieurs étages de pression de service en un seul bloc:
- Alimentation supplémentaire en cas de grands blocs de vannes



REMARQUE

|| Briser si nécessaire les points de passage des raccordements 1 / 3 / 5 et de l'échappement d'air du pilotage en haut.

4.4 Fixation du bloc de vannes

4.4.1 Profil normalisé

- Profil normalisé 35 x 15 DIN 50022 (standard)
- Profil normalisé 75 x 25 DIN 50023



REMARQUE

|| Pour l'utilisation du profil normalisé 75 x 25 DIN 50023, placer les vis préalablement montée avec les pièces de serrage et les ressorts.

Montage

- Accrocher le bloc de vannes avec la rainure supérieure dans le profil normalisé.
- Emboîter la pièce de serrage inférieure dans le profil normalisé.
- Serrer les vis sur les pièce de serrage.

Démontage

- Dévisser les vis de serrage (env. 4 tours).
- Enlever le bloc du profil normalisé, vers le haut.

4.4.2 Montage mural

→ Fixer le bloc de vannes avec 4 vis M4 directement contre la paroi.




Figure 2: Fixation du bloc de vannes

4.5 Fixation des vannes seules

→ Fixer la vanne seule avec les vis M4 directement contre la paroi.



ATTENTION!

Ne pas déformer le boîtier de vanne au montage!

4.5.1 Raccords à fiches



REMARQUE

Pour les raccords à fiches, les conduites souples doivent remplir les exigences suivantes:

- Dureté minimale de 40 Shore D (selon DIN 53505, resp. ISO 868)
- Diamètre extérieur selon DIN 73378 (écart max. adm. $\pm 0,1$ mm de la cote nominale)
- Exempt de bavures, coupé d'équerre et sans dommages sur le diamètre extérieur
- Les conduites souples doivent être enfoncées jusqu'à la butée dans les raccords à fiche

4.5.2 Démontage des raccords à fiches

→ Presser la bague de pression pour détacher les conduites et retirer les conduites souples.




Figure 3: Fixation de vanne seule
Actionnement manuel
indication pneumatique de position

4.6 Précautions à prendre avant la mise en service

- Vérifier les raccordements, la tension et la pression de service!
- Veiller à ce que les données de service maximales (voir plaquette signalétique) ne soient pas dépassées!
- Vérifier le raccordement conforme aux prescriptions des raccords 1 et 3 resp. 5, qui ne doivent en aucun cas être permutés!
- En cas de fonctionnement électrique, déverrouiller l'actionnement manuel!

4.7 Dérangements

Dérangement	Cause possible	Remède
Les vannes ne commutent pas:	Tension de service absente ou insuffisante; Actionnement manuel pas en position neutre; Pression d'alimentation absente ou insuffisante.	→ Vérifier le raccordement électrique. → Assurer la tension de service selon la plaquette signalétique. → Placer l'actionnement manuel en position neutre. → Exécuter l'alimentation en pression avec le plus grand volume possible (aussi avec les appareils en amont tels que régulateurs de pression, unités de conditionnement, vannes d'arrêt, etc.) pression de service $\geq$ 2 bar
Les vannes commutent à retardement ou sifflent aux raccords d'échappement d'air:	Pression d'alimentation absente ou insuffisante. Aération des canaux d'échappement d'air insuffisantes à cause de silencieux trop petits ou sales (contre-pressions). Saletés ou corps étrangers dans la vanne de pilotage ou principale.	→ Exécuter l'alimentation en pression avec le plus grand volume possible (aussi avec les appareils en amont tels que régulateurs de pression, unités de conditionnement, vannes d'arrêt, etc.) pression de service $\geq$ 2 bar → Utiliser des silencieux resp. des vases d'expansion dimensionnés assez grands. → Nettoyer les silencieux sales. → Appliquer des impulsions de pression sur les canaux d'échappement d'air pour expulser les saletés. → Monter une nouvelle vanne de pilotage ou principale si cette mesure n'a pas de succès.
Blocs de vannes pas étanches:	Joints toriques absents ou écrasés entre les modules; Joints du profil absents ou mal positionnés entre vanne et plaque de base.	→ Localiser la fuite ou les joints manquants. → Poser les joints manquants ou remplacer les joints endommagés.







bürkert

Steuer- und Regeltechnik
Christian-Bürkert-Str. 13-17
74653 Ingelfingen
Telefon (0 79 40) 10-0
Telefax (0 79 40) 10-204

Berlin: Tel. (0 30) 67 97 17-0
Dresden: Tel. (03 59 52) 36 30-0
Frankfurt: Tel. (0 61 03) 94 14-0
Hannover: Tel. (05 11) 9 02 76-0
Dortmund: Tel. (0 23 73) 96 81-0
München: Tel. (0 89) 82 92 28-0
Stuttgart: Tel. (07 11) 451 10-0

Australia: Seven Hills NSW 2147
Ph. (02) 96 74 61 66

Austria: 1150 Wien
Ph. (01) 894 13 33

Belgium: 2100 Deurne
Ph. (03) 325 89 00

Canada: Oakville, Ontario L6L 6M5
Ph. (0905) 847 55 66

China: Suzhou
Ph. (0512) 808 19 16/17

Czech Republic: 75121 Prosenice
Ph. (0641) 22 61 80

Denmark: 2730 Herlev
Ph. (044) 50 75 00

Finland: 00370 Helsinki
Ph. (09) 54 97 06 00

France: 93012 Bobigny Cedex
Ph. (01) 48 10 31 10

Great Britain: Stroud, Glos, GL5 2QF
Ph. (01453) 73 13 53

Hong Kong: Kwai Chung N.T.
Ph. (02) 24 80 12 02

Italy: 20060 Cassina De'Pecchi (MI)
Ph. (02) 95 90 71

Ireland: IRE-Cork
Ph. (021) 86 13 16

Japan: Tokyo 167-0054
Ph. (03) 53 05 36 10

Korea: Seoul 137-130
Ph. (02) 34 62 55 92

Malaysia: Penang
Ph. (04) 657 64 49

Netherlands: 3606 AV Maarssen
Ph. (0346) 58 10 10

New Zealand: Mt Wellington, Auckland
Ph. (09) 570 25 39

Norway: 2026 Skjetten
Ph. (063) 84 44 10

Poland: PL-00-684 Warszawa
Ph. (022) 827 29 00

Singapore: Singapore 367986
Ph. 383 26 12

South Africa: East Rand 1462
Ph. (011) 397 29 00

Spain: 08950 Esplugues de Llobregat
Ph. (093) 371 08 58

Sweden: 21120 Malmö
Ph. (040) 664 51 00

Switzerland: 6331 Hünenberg ZG
Ph. (041) 785 66 66

Taiwan: Taipei
Ph. (02) 27 58 31 99

Turkey: Yenisehir-Izmir
Ph. (0232) 459 53 95

USA: Irvine, CA 92614
Ph. (0949) 223 31 00

www.buerkert.com
info@de.buerkert.com

Technische Änderungen vorbehalten.

We reserve the right to make technical changes without notice.

Sous réserve de modification techniques.

© 2000 Bürkert Werke GmbH & Co.

Bedienungsanleitung Nr. 803 141 - ind04/may00

05/00/1'M